
Extra Receiver for Guardian® Underground Fence®

Operating Guide
Guide d'emploi
Guía para el uso

Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant toute utilisation.
Sírvase leer completamente esta guía antes de comenzar a usar el producto.




Thank you for choosing Guardian®. Our mission is to be the most trusted brand in the pet ownership experience. We want to ensure your pet's safety by providing you with the tools and techniques to successfully train your pet. If you have any questions, please contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net. To get the most protection out of your limited warranty, please register your product within 90 days at www.guardianpet.net. By registering, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Additionally, you will not have to save your product receipt as registering serves as proof of purchase. Most importantly, Guardian® will never give or sell your valuable information to anyone.

How the System Works

The Guardian® Underground Fence® has been proven safe, comfortable, and effective for pets over 8 pounds. The system works by producing a radio signal from the Fence Transmitter through up to 2000 feet of Boundary Wire. The Boundary Wire is buried or attached to a fixed object to enclose the Pet Area. You temporarily define this Pet Area with Boundary Flags for a visual aid in training your pet. Your pet wears a Receiver Collar with Contact Points that touch his neck, and, once trained, is allowed to roam freely in the Pet Area. When your pet reaches the Warning Zone, the Receiver Collar gives a warning beep. If your pet continues into the Static Correction Zone, a safe Static Correction will be delivered through the Contact Points to get his attention until he returns to the Pet Area.


Prepare the Receiver Collar

Your Receiver Collar comes with short Contact Points installed. Use the long Contact Points for pets with long or thick hair. Tighten the Contact Points with the Test Light Tool one-half turn beyond finger tight (**A**). Check the tightness weekly. Before inserting the batteries, wipe the outer edge of the battery door with a clean cloth to remove any dirt or debris.



To Insert and Remove the Batteries

1. Turn the battery door counter-clockwise using the edge of the Test Light Tool as shown (**B**).
2. Install two (2), 3-volt batteries positive (+) side out, negative (-) side pointed toward inside of battery unit (**C**). Place the lower 3 Volt battery under the positive battery contact. Insert the upper 3 Volt battery against the positive battery contact (**D**).
3. Replace the battery door using the edge of the Test Light Tool as shown. Turn the battery door clockwise (**E**).




Battery life will vary depending on how often your pet tests the system and receives a Static Correction. Check the Receiver Collar every month to ensure the batteries are working properly.

The Guardian® Underground Fence® Receiver Collar uses two 3-volt Lithium coin cell batteries, size CR2032. Replacement batteries can be found at many retailers. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) or 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

To Set the Static Correction Level

Read all steps before attempting to set the Static Correction Level.



1. With the batteries installed, press the Correction Level Button and release when the Receiver Indicator Light lights up **(F)**.
2. The Receiver Indicator Light will emit a number of flashes representing the Static Correction Level **(F)**.
3. Increase the Static Correction Level by pressing and releasing the Correction Level Button within 5 seconds of the previous flashes.

The Static Correction Levels increase from 1 to 3. Pushing the Correction Level Button while the Receiver Collar is on level 3 will cause the Receiver Collar to revert to level 1. Refer to the Function and Response Table to choose the Static Correction level that best fits your pet.

The Receiver Indicator Light acts as a low battery indicator, flashing every 5 seconds when battery replacement is required.

Test your Receiver Collar at least once a month to verify that it is functioning properly. Check that it activates at the Boundary Wire.

Over Correction Protection

In the unlikely event that your pet "freezes" in the Static Correction Zone, this feature limits the static correction duration to 30 seconds. The system locks out further static correction until the pet leaves the Static Correction Zone.

Function and Response Table

Note: Begin training with Static Correction Level 2 and only increase if your pet does not respond to the Static Correction.

Indicator Light Response	Static Correction Level	Receiver Collar Function	Temperament of Pet
1 Flash	1	No Static Correction, Beep Only	
2 Flashes	2	Low Static Correction	Timid
3 Flashes	3	High Static Correction	High energy
Flashes once every 5 seconds	Low Battery		

Fit the Receiver Collar


Important: The proper fit and placement of your Receiver Collar is important for effective training. The Contact Points must have direct contact with your pet's skin on the underside of his neck.

To assure a proper fit, please follow these steps:

1. Remove and discard the Guardian® security tag (**G**).
2. Make sure that the battery is not installed in the Receiver Collar.
3. Start with your pet standing comfortably (**H**).




4. Place the Receiver Collar on your pet so that the "Guardian® by PetSafe®" logo is facing your pet's chin. Center the Contact Points underneath your pet's neck, touching the skin. If your pet has a long or thick coat, use the enclosed long Contact Points to reach through the hair. *Note: It is sometimes necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.*
5. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the end of a Contact Point and your pet's neck. The fit should be snug but not constricting (**I**).



6. Allow your pet to wear the collar for several minutes then recheck the fit. Check the fit again as your pet becomes more comfortable with the Receiver Collar.

7. Once you are satisfied with the fit of the Receiver Collar then you may trim any excess collar straps as follows (**J**):




   a. Mark the desired length of the Receiver Collar with a pen. Allow for growth if your pet is young or grows a thick winter coat.
   b. Remove the Receiver Collar from your pet and cut off the excess.
   c. Before placing the Receiver Collar back onto your pet, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge.


Important: For comfort, safety and effectiveness of product, please ensure the following:

- **During the first 2 weeks of training, do not use the training device on your pet without direct supervision.**
- **Check the fit to prevent excessive pressure by being able to insert one finger between the Contact Point and your pet's skin.**
- **Never leave the Receiver Collar on your pet for more than 12 consecutive hours.**
- **Your pet must be carefully examined daily for any signs of a rash or sore.**
- **If a rash or sore is observed, discontinue the use of the Receiver Collar for a few days.**
- **If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.**
- **Your pet's neck and the Contact Points must be washed weekly with a wash cloth and mild hand soap, then rinsed thoroughly.**


A condition called Pressure Necrosis, which is a devitalization of the skin due to excessive and prolonged contact against the Contact Points, may occur if the steps above are not followed.

To Re-Thread the Collar






The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.



The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.



Taking Your Pet Out of the Pet Area

Important: Remove the Receiver Collar and leave it in the Pet Area.



Once your pet learns the Boundary Zone, he will be reluctant to cross it for walks or car rides.

Option 1: Replace the Receiver Collar with a regular collar. Put your pet in a car that is within the Pet Area and drive him out of the Pet Area.

Option 2: Replace the Receiver Collar with a regular collar and leash. Walk your pet out of the Pet Area while giving a command such as "OK" at a specific place of the Boundary Zone (the end of your driveway, sidewalk, etc.). Always leave the Pet Area with a leash at this place and your pet will associate leaving the Pet Area only on a leash, only at this place, and only with a person. You may initially need to convince your pet to leave the Pet Area with a food treat and lots of praise.

Note: You may also carry your pet out of the Pet Area.

Troubleshooting


The Receiver Collar is not beeping or correcting.	• Check batteries to make sure they are installed properly. • Check that both lights are lit on the Fence Transmitter. If not, perform the "Short Loop Test" on page 13.
The Receiver Collar is beeping, but the pet is not responding to the Static Correction.	• Make sure the Static Correction Level is set to level #2 or #3. • Test the Receiver Collar with the Test Light, walking toward the Boundary Wire. • If the Test Light flashes, check the fit of the Receiver Collar. • Trim your pet's fur where the Contact Points touch the neck and/or switch to the longer Contact Points. • Repeat training steps to reinforce training. • Purchase a stronger Receiver Collar by contacting the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) / 1-800-457-3911 (Canada).
The Receiver Collar has to be held on top of the Boundary Wire to activate.	• Replace batteries. • Adjust Boundary Width Control knob clockwise to increase the distance from the Boundary Wire that the Receiver Collar activates. • If using a Double Loop, make sure Boundary Wires are separated 3 to 5 feet. • If the Receiver Collar still has to be held on top of the Boundary Wire, perform the "Short Loop Test" on page 13.

Additional Information

- The system should only be used with healthy pets. Contact your veterinarian if you have concerns about the medical condition of your pet (medication, pregnant, heart conditions, etc.).
- This system is not for vicious or aggressive pets. If your pet may pose a threat to others, **DO NOT USE THIS SYSTEM**. If you are unsure if your dog is aggressive, please consult your veterinarian or a certified trainer.
- The Guardian® Underground Fence® is for residential use only.
- The Static Correction will get your pet's attention, but will not cause harm. It is designed to startle, not to punish.
- Test the Receiver Collar at least once a month to verify that it is functioning properly. Check that it activates at the Boundary Wire. The typical battery life is 3 to 6 months. Battery life depends upon how often the Receiver Collar is activated.


Test Light Instructions


1. Set the Correction Level to 2 or above.
2. Hold the Test Light Contacts to the Contact Points (**K**).
3. Walk toward the Boundary Wire holding the Receiver collar at your pet's neck level (**L**) until the Test Light flashes (**M**).



Save the Test Light for future testing.

If the Test Light does not flash, refer to the Troubleshooting section, or call the Customer Care Center.





Short Loop Test

The Short Loop Test is a simple test to determine if each component (Fence Transmitter, Receiver Collar and Boundary Wire) is functioning properly.

1. Disconnect the Boundary Wire.
2. Cut approximately 10 feet of unused Boundary Wire and connect it to the Boundary Wire Terminals.
3. Spread the Boundary Wire out into a circle.
4. Set the Boundary Width Control knob to 10.
5. If the Loop Indicator Light is not lit, then your Fence Transmitter is not functioning properly. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) / 1-800-457-3911 (Canada).
6. If the Loop Indicator Light is lit, disconnect one end of the Boundary Wire from the Boundary Wire Terminal.
7. If the Loop Indicator Light does not go out, the Fence Transmitter needs to be replaced. Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) / 1-800-457-3911 (Canada).
8. If the Loop Indicator Light goes out, plug the Boundary Wire back into the Boundary Wire Terminal.
9. Hold the Test Light Contacts to the Receiver Contact Points. Hold the Receiver Collar next to the 10-foot length of Boundary Wire. The Receiver Collar should beep about one foot away from the Boundary Wire. The Test Light should then flash as you hold the Receiver Collar closer to the Boundary Wire.
10. If Receiver Collar does not beep and the Test Light does not flash, replace the batteries in the Receiver Collar. If it still does not beep and the Test Light does not flash, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) / 1-800-457-3911 (Canada).
11. If the Receiver Collar beeps, there may be a complete or partial break in the Boundary Wire.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. **Terms of Use**
   This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.
2. **Proper Use**
   This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. We recommend that you not use this Product if your pet is less than 8 pounds or if your pet is aggressive. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer.

   Proper use includes reviewing the entire Guide provided with your Product and any specific Caution statements.
3. **No Unlawful or Prohibited Use**
   This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.
4. **Limitation of Liability**
   In no event shall Radio Systems® Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.
5. **Modification of Terms and Conditions**
   Radio Systems® Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

FCC/Canada Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction guide, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a practical installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the interfered receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different to that to which the receiver is connected.
- Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

This device complies with Industry Canada Rules. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modifications to the equipment, not approved by Radio Systems® Corporation, could result in not meeting compliance with FCC regulations and could void the user's authority to operate the equipment.

Caution

The Guardian® Underground Fence® is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent to remind pets by Static Correction to remain in the boundary established. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to Static Correction varies from pet to pet, Radio Systems® Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a pet within the established boundary. Not all pets can be trained to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the boundaries, you should NOT rely solely upon the Guardian® Underground Fence® to confine your pet. Radio Systems® Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages, sustained as a result of any animal crossing the boundary.

Perchlorate Battery

Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Non-Transferrable Limited Warranty

WHAT IS COVERED: Radio Systems® Corporation d/b/a PetSafe® (hereinafter referred to as "PetSafe®") warrants to the original retail consumer purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Guardian® Electronic product when subject to normal and proper residential use will be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the date of retail purchase. When serviced by PetSafe® Customer Service, PetSafe® covers labor for the first year of ownership; after the first year, a service charge will apply for the repair or replacement of the product. The limited warranty is non-transferrable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells the PetSafe® product or transfers the property on which the PetSafe® product is installed. **In the event of defect, these are your exclusive remedies.**

PROPER PRODUCT USE: This product is designed only for use with domesticated animals; do not use this product for any other purpose. However, the specific temperament of your animal may not work with this product. **We recommend that you do not use this product if your animal is aggressive.** If you are unsure whether this product is appropriate for your animal, please consult with your veterinarian or certified trainer before you use this product. Please see the instruction manual for additional important information.

WHAT IS NOT COVERED: This non-transferrable limited warranty does not provide protection against, and PetSafe® will have no liability under this non-transferrable limited warranty for any failure, defect or damage caused by events and situations beyond normal residential exposure conditions, including, but not limited to: commercial use, misuse, abuse, neglect, improper installation or installation not in accordance with PetSafe®'s instructions, use of non-PetSafe® accessories, impacts of foreign objects, acts of God, abnormal or improper use, improper storage, attempted repair or service by anyone other than PetSafe® Customer Service, accident, alteration, defects in or failure of the surface the PetSafe® product is installed in or upon, discoloration or other damage caused by pollution, sunlight, other environmental conditions, mold, dirt, mildew, or exposure to harmful chemicals and any other cause not involving manufacturing defects in the PetSafe® product. Furthermore, this non-transferrable limited warranty does not cover damage to or defects in the products caused by any animal.

Under no circumstances will PetSafe® be liable for any non-Petsafe® labor charges or any expenses whatsoever in connection with the removal, repair or installation of either the original or replacement component(s).

REGISTERING THE PRODUCT: Within thirty (30) days of purchase, please go to www.Guardianpet.net to register your purchase. You may be required to provide proof of purchase to obtain warranty coverage. Please keep this information in a safe place.

MAKING A WARRANTY CLAIM: To obtain warranty service, call the PetSafe® Customer Care Center at 1-866-381-2785 for assistance.

Pursuant to this non-transferrable limited warranty, PetSafe® will replace the part with a new or refurbished part. This non-transferrable limited warranty will then apply to either the new or refurbished part for the remainder of the original non-transferrable limited warranty period.

EXCLUSIONS: REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS NON-TRANSFERRABLE LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. NEITHER LABOR TO REMOVE THE PART NOR LABOR TO INSTALL THE REPAIRED OR REPLACED PART IS COVERED.

THIS NON-TRANSFERRABLE LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. PetSafe® EXPRESSLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. PetSafe® ALSO DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THE PURCHASE, USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT OR FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE. PURCHASER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITIES FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. PetSafe® DOES NOT AUTHORIZE ANY OTHER PERSON OR AGENT TO MAKE ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.

FURTHERMORE, PetSafe® WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY RESULTING FROM DELAY IN DELIVERY OF REPLACEMENT PARTS OR FOR ANY FAILURE BY Petsafe® TO PERFORM COVERED REPAIR WORK DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND PetSafe®'s CONTROL.

GOVERNING LAW: This non-transferrable limited warranty shall be governed by the law of the State of Tennessee, U.S.A., and by the laws of the United States of America, excluding their conflicts of laws principles. Furthermore, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby excluded in its entirety from application to this non-transferrable limited warranty. Jurisdiction and venue shall be exclusive to the courts of Knox County, Tennessee.

These warranties give you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.


Français

Merci d'avoir choisi Guardian®. Notre mission consiste à être la marque de confiance des propriétaires d'animaux de compagnie. Nous voulons assurer la sécurité de votre animal en vous fournissant des outils et des techniques pour bien le dresser. Pour toute question, veuillez entrer en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada) ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net. Pour tirer le meilleur parti de la garantie limitée, veuillez enregistrer votre produit au cours des 90 jours suivant l'achat sur le site www.guardianpet.net. En l'inscrivant, vous profiterez de la garantie complète du produit, et nous serons en mesure de vous aider plus rapidement si vous appelez le centre de service à la clientèle. De plus, vous n'aurez pas à conserver le reçu du produit, car l'inscription sert de preuve d'achat. Il est important de noter que Guardian® ne transmettra ou ne vendra jamais vos renseignements personnels à un tiers.

Mode de fonctionnement du système


L'efficacité, le confort et la sécurité du dispositif de dressage Guardian® Underground Fence® ont été éprouvés pour les animaux de plus de 8 livres. L'émetteur pour clôture émet un signal radio qui est transmis à une distance maximale de 2 000 pieds (600 m) du câble d'enceinte. Le câble d'enceinte est enterré ou attaché à un objet immobile afin de délimiter la zone de confinement de l'animal. Vous délimitez la zone de confinement de l'animal de façon temporaire à l'aide des drapeaux qui servent alors d'aide visuelle pour dresser votre animal. Votre animal porte un collier récepteur doté de points de contact qui touchent son cou, et, une fois dressé, il pourra circuler librement dans la zone de confinement. Lorsque votre animal s'approche de la zone d'avertissement, le collier récepteur émet un bip. Si votre animal continue d'avancer dans la zone de correction statique, une correction statique lui sera administrée au moyen des points de contact pour attirer son attention jusqu'à ce qu'il retourne dans la zone de confinement.

Préparation du collier-récepteur



Votre collier récepteur comporte des points de contact courts. Utilisez des points de contact longs avec les chiens au poil long ou épais. Serrez les points de contact à l'aide de la lampe test en tournant d'un demi-tour au-delà du point de serrage à la main (**A**). Vérifiez que les points de contact sont bien serrés chaque semaine. Avant d'insérer les piles, essuyez la bordure extérieure du cache du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon humide pour enlever toute trace de poussière et tout résidu.

Insertion et retrait des piles



1. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide du bord de la lampe test tel qu'indiqué (**B**).
2. Installez deux piles de 3 volts, le côté positif (+) tourné vers vous et le côté négatif (-) tourné vers l'intérieur du compartiment à piles (**C**). Placez la pile inférieure de 3 volts contre le point de contact positif. Insérez la pile supérieure de 3 volts contre le point de contact positif (**D**).
3. Refermez le cache du compartiment à piles à l'aide du bord de la lampe test tel qu'indiqué. Tournez le cache du compartiment dans le sens des aiguilles d'une montre (**E**).


La durée de vie de la pile varie selon la fréquence à laquelle votre animal essaie le système et reçoit des corrections électrostatiques. Vérifiez le collier récepteur chaque mois pour vous assurer que les piles fonctionnent correctement.

Le collier récepteur du système Guardian® Underground Fence® fonctionne à l'aide de deux piles de 3 volts au lithium au format CR2032. Vous pouvez vous procurer des piles de rechange auprès de nombreux détaillants. Entrez en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), 1-800-457-3911 (Canada) ou consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour trouver un détaillant près de chez vous.

Pour régler le niveau de correction statique

Lisez l'intégralité de ces étapes avant d'essayer de régler le niveau de correction statique.

1. Une fois les piles installées, appuyez sur le bouton de réglage de la correction et relâchez-le lorsque le voyant lumineux du récepteur s'allume (**F**).
2. Le voyant lumineux du récepteur clignotera un nombre de fois correspondant au niveau de correction statique (**F**).
3. Augmentez la correction statique en appuyant sur le bouton de réglage de la correction et en le relâchant sans dépasser 5 secondes après le clignotement précédent.



Les niveaux de correction statique vont de 1 à 3. Si vous appuyez sur le bouton de réglage de la correction lorsque le collier récepteur est réglé sur le niveau 3, le collier passera au niveau 1. Reportez-vous au tableau des fonctionnalités et des réactions pour déterminer le niveau de correction statique qui convient le mieux à votre animal.

Le voyant lumineux du récepteur sert également d'indicateur de niveau faible des piles et clignote toutes les 5 secondes lorsqu'il est temps de changer la pile. Testez votre collier récepteur au moins une fois par mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vérifiez qu'il active le câble d'enceinte.

Protection contre une correction trop forte

Dans le cas improbable où votre animal s'arrêterait dans la zone de correction statique, l'utilisation de cette fonctionnalité permettrait de limiter la durée de la correction à 30 secondes. Le système verrouille le dispositif de correction statique jusqu'à ce que l'animal quitte la zone de correction statique.


Tableau des fonctionnalités et des réactions

Remarque : commencez le dressage avec le niveau de correction 2 et augmentez celui-ci si votre animal ne réagit pas à la correction statique.

Réaction du voyant lumineux	Niveau de correction statique	Fonctionnalité du collier récepteur	Tempérament de l'animal
1 clignotement	1	Aucune correction statique, bip uniquement	
2 clignotements	2	Faible correction statique	Craintif
3 clignotements	3	Forte correction statique	Énergique
Un clignotement toutes les 5 secondes	Niveau de pile faible		

Ajustement du collier récepteur


Important : le collier récepteur doit être correctement positionné pour permettre un dressage efficace. Les points de contact doivent toucher directement la peau de votre animal, sur la partie inférieure de son cou.





Pour bien mettre le collier en place, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez et jetez l'étiquette de sécurité Guardian® (**G**).
2. Assurez-vous que la pile n'est pas installée dans le collier récepteur.
3. Commencez par faire tenir votre animal debout (**H**).
4. Placez le collier récepteur sur le cou de votre animal de façon à ce que le logo « Guardian® by PetSafe® » soit face au menton de votre animal. Centrez les points de contact sous son cou en vous assurant qu'ils touchent sa peau. Si votre chien a un pelage long ou épais, utilisez les points de contact longs pour qu'ils puissent passer à travers ses poils.

   Remarque : il est parfois nécessaire de couper les poils autour des points de contact pour assurer un contact permanent avec la peau.
5. Assurez-vous que le collier récepteur n'est pas trop serré en insérant un doigt entre l'extrémité d'un point de contact et le cou de votre animal. Le collier doit être bien ajusté, mais sans comprimer le cou de votre animal (**I**).









6. Laissez votre chien porter le collier pendant quelques minutes, puis revérifiez le réglage. Vérifiez à nouveau le réglage une fois que votre animal s'est habitué au collier récepteur.
7. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement du collier récepteur, vous pouvez couper la bande du collier qui dépasse de façon suivante (**J**) :
   a. Au moyen d'un crayon, marquez d'un trait la longueur du collier récepteur désirée. Prévoyez suffisamment d'espace si votre animal est jeune ou si son poil s'épaissit pendant l'hiver.
   b. Retirez le collier récepteur du cou de votre animal et coupez la longueur superflue.
   c. Avant de remettre le collier récepteur à votre animal, scellez le bord qui vient d'être coupé en appliquant une flamme sur la partie effilochée.


Important : pour le confort, la sécurité et l'efficacité du produit, veuillez vous assurer des points suivants :
- **Pendant les 2 premières semaines de dressage, n'utilisez pas le dispositif de dressage sur votre animal sans supervision directe.**
- **Vérifiez l'ajustement du collier récepteur afin d'empêcher toute pression excessive. Vous devez être capable d'insérer un doigt entre les points de contact et la peau de votre animal.**
- **Ne laissez jamais le collier récepteur sur votre animal pendant plus de 12 heures consécutives.**
- **Vous devez examiner votre animal soigneusement de façon quotidienne pour détecter tout signe d'éruption cutanée ou d'irritation.**
- **Si une éruption cutanée ou une irritation apparaît, cessez l'utilisation du collier récepteur pendant quelques jours.**
- **Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.**
- **Le cou de votre animal et les points de contact doivent être nettoyés chaque semaine à l'aide d'un chiffon et de savon doux pour les mains, et doivent être rincés convenablement.**

Une maladie appelée nécrose par pression, qui consiste en la dévitalisation de la peau suite au contact excessif et prolongé avec les points de contact, peut se produire si vous ne suivez pas les étapes décrites ci-dessus.

Pour renfiler le collier








La boucle coulissante empêche le collier de se relâcher autour du cou de votre animal.

Les crans doivent être tournés vers le haut. Le collier glissera s'il n'est pas placé de manière appropriée.

Faire sortir l'animal de la zone de confinement

Important : retirez le collier récepteur du cou de votre chien et laissez-le dans la zone de confinement.



Une fois que votre animal aura compris à quoi correspond la zone de confinement, il n'osera pas la traverser pour aller se promener avec vous ou en voiture.

1ere solution : remplacez le collier récepteur par un collier normal. Faites monter votre chien dans la voiture à l'intérieur de la zone de confinement et quitter cette zone en conduisant.

2e solution : remplacez le collier récepteur par un collier normal et une laisse. Accompagnez votre chien en dehors de la zone de confinement tout en l'encourageant, par exemple en lui disant « OK », à un endroit précis de la zone de confinement (au bout de votre allée, sur le trottoir, etc.). Sortez toujours de la zone de confinement en accrochant une laisse au collier de votre chien et votre chien associera le fait de quitter la zone de confinement à la laisse, à cet endroit précis et uniquement avec quelqu'un. La première fois, vous devrez peut-être convaincre votre animal de sortir de la zone de confinement à l'aide d'une friandise ou en l'encourageant.

Remarque : vous pouvez également porter votre animal en dehors de la zone de confinement.

Dépannage


Le collier récepteur n'émet pas de bip et ne délivre pas de correction.	• Vérifiez que les piles est correctement installée. • Vérifiez que les deux voyants sont allumés sur l'émetteur pour clôture. Si ce n'est pas le cas, effectuez l'« essai de la petite boucle » (page 30).
Le collier récepteur émet un bip, mais mon chien ne réagit pas à la correction statique.	• Assurez-vous que le niveau de correction statique est réglé sur la position 2 ou 3. • Testez le collier récepteur à l'aide de la lampe test en marchant vers le câble d'enceinte. • Si la lampe test clignote, vérifiez que le collier récepteur est bien ajusté au cou de votre animal. • Coupez les poils de votre chien à l'endroit où les points de contact touchent la peau de son cou ou utilisez les points de contact longs. • Recommencez les étapes du dressage pour renforcer celui-ci. • Procurez-vous un collier récepteur plus puissant en appelant le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (É.-U.) ou au 1-800-457-3911 (Canada).
Le collier récepteur doit être placé au-dessus du câble d'enceinte pour être activé.	• Remplacez les piles. • Tournez le bouton de réglage de la largeur de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance requise entre le câble d'enceinte et le collier récepteur permettant l'activation de ce dernier. • Si vous utilisez une boucle double, assurez-vous que les câbles d'enceinte sont espacés de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 m). • Si le collier récepteur doit encore être maintenu au-dessus du câble d'enceinte, effectuez l'« essai de la petit boucle » (page 30).

Renseignements supplémentaires

- Le système ne doit être utilisé qu'avec des animaux en bonne santé. Communiquez avec votre vétérinaire si vous avez des préoccupations quant à l'état de santé de votre animal (traitement médical, gestation, santé cardiaque, etc.).
- Ce système n'est pas conçu pour les animaux vicieux ou agressifs. Si votre animal représente une menace pour les autres, **N'UTILISEZ PAS CE SYSTÈME**. Si vous n'êtes pas certain que votre chien est agressif, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié.
- Le système Guardian® Underground Fence® est uniquement destiné à un usage résidentiel.
- La correction statique attirera l'attention de votre animal sans le blesser. Elle est conçue pour le surprendre, et non pas pour le punir.
- Testez votre collier récepteur au moins une fois par mois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vérifiez qu'il active le câble d'enceinte. En règle générale, la durée de vie de la pile est de 3 à 6 mois. La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'activation du collier récepteur.


Mode d'emploi de la lampe test


1. Réglez le niveau de correction sur 2 ou plus.
2. Placez les contacteurs sur les électrodes situées sur la clé (**K**).
3. Marchez vers le fil d'antenne en tenant le collier récepteur à la hauteur du cou de votre chien jusqu'à ce que la lampe test clignote (**L, M**).



Gardez votre clé pour effectuer d'autres tests ultérieurement.

Si la lampe test ne clignote pas, consultez la section « Dépannage » du mode d'emploi ou appelez le Service clientèle.





Essai de la petite boucle

L'essai de la petite boucle est un test simple visant à déterminer le bon fonctionnement de chaque composant (émetteur pour clôture, collier récepteur et câble d'enceinte).

1. Débranchez le câble d'enceinte.
2. Coupez une longueur non utilisée d'environ 10 pieds du câble d'enceinte et connectez-la aux terminaux du câble.
3. Étalez le câble d'enceinte en formant un cercle.
4. Réglez le bouton de commande de la largeur de l'enceinte sur 10.
5. Si le voyant lumineux de la boucle ne s'allume pas, cela signifie que votre émetteur pour clôture ne fonctionne pas. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).
6. Si le voyant lumineux de la boucle s'allume, débranchez une extrémité du câble d'enceinte du terminal.
7. Si le voyant lumineux de la boucle ne s'eteint pas, cela signifie qu'il est temps de changer l'émetteur pour clôture. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).

8. Si le voyant lumineux de la boucle s'éteint, rebranchez le câble d'enceinte au terminal.
9. Placez les points de contact de la lampe test contre les points de contact du collier récepteur. Tenez le collier récepteur à proximité du câble d'enceinte de 10 pieds (3 m). Le collier devrait émettre un bip à environ un pied de distance du câble d'enceinte. La lampe test devrait alors clignoter lorsque vous rapprochez le collier récepteur du câble d'enceinte.
10. Si le collier récepteur n'émet pas de bip et si la lampe test ne clignote pas, changez les piles du collier récepteur. S'il n'émet toujours pas de bip, communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada).
11. Si le collier récepteur émet un bip, cela signifie qu'il y a peut-être une rupture complète ou partielle du câble d'enceinte.
Reportez-vous à la rubrique « Localisation d'une rupture du câble ».

Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Modalités d'utilisation

Ce produit vous est confié à la condition que vous acceptiez sans modification les modalités et les avis contenus aux présentes. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble des modalités, des conditions et des avis.

2. Utilisation normale

Ce produit est conçu pour une utilisation avec des animaux de compagnie que l'on souhaite dresser. Il se peut que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. Nous ne recommandons pas l'usage de ce produit si votre animal pèse moins de 8 livres ou s'il est agressif. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié.

Vous devez lire l'intégralité du guide fourni avec le produit, ainsi que tous les avertissements qui s'y rattachent.

3. Aucune utilisation illicite ou interdite

Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage pour animaux domestiques n'est pas destiné à faire du mal à votre animal, à le blesser ou à le provoquer. L'utilisation de ce produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné pourrait entraîner une infraction aux lois fédérales, provinciales ou locales.

4. Limitation de responsabilité

En aucun cas Radio Systems® Corporation ne sera tenue responsable des dégâts directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs, des dommages-intérêts punitifs ou de tout autre dégât découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit ou lié à celles-ci. L'acheteur assume l'ensemble des risques et des responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des modalités

Radio Systems® Corporation se réserve le droit de modifier les modalités et les avis dans le cadre desquels ce produit est offert.

Conformité aux normes canadiennes et de la FCC

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Ce système a été testé et il a été déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible lorsque le système est utilisé dans un milieu résidentiel. Ce système produit, utilise et peut diffuser de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans le cadre d'une installation sur le terrain. Si ce système cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant les appareils, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

- Changez l'emplacement de l'antenne réceptrice qui subit l'interférence.
- Augmentez la distance entre le système et le récepteur.
- Branchez le système à une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).

Cet appareil est conforme aux règles d'Industrie Canada.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Des altérations ou des changements non autorisés du système, qui ne sont pas approuvés par Radio Systems® Corporation, peuvent entraîner la non-conformité aux règles du FCC et annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur quant à l'utilisation du système.

Mise en garde

N'oubliez pas que Guardian® Underground Fence® n'est PAS une barrière matérielle. Le dispositif est conçu pour dissuader l'animal de sortir de la zone de confinement à l'aide d'une correction statique. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage avec votre animal. Puisque le niveau de tolérance à la correction statique varie d'un animal à l'autre, Radio Systems® Corporation NE PEUT PAS garantir que le système empêchera dans tous les cas un animal de sortir de la zone de confinement. Tous les animaux ne peuvent pas être dressés à rester dans l'enceinte! Par conséquent, si vous avez des raisons de penser que votre animal pourrait se blesser ou représenter un danger pour les autres s'il n'est pas possible de le confiner dans l'enceinte, vous NE DEVEZ PAS compter uniquement sur le dispositif Guardian® Underground Fence® pour confiner votre animal. Radio Systems® Corporation DÉCLINE toute responsabilité relative aux dégâts matériels, aux pertes financières ou aux dommages consécutifs découlant de la fuite de l'animal hors de l'enceinte.

Pile au perchlorate

Perchlorate : une manipulation particulière peut être nécessaire. Consultez le lien www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Garantie Limitée Non Transférable

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE : Radio Systems® Corporation d/b/a PetSafe® (désigné ci-après par « PetSafe® ») garantit à l'acheteur original, mais à aucun autre acheteur ou propriétaire ultérieur, que ce produit électronique de PetSafe®, lorsqu'il est utilisé dans des conditions résidentielles normales et appropriées, est dépourvu de défauts de fabrication et de matériaux pendant les 3 années suivant la date de son achat d'origine. Lorsque le service est assuré par son service à la clientèle, PetSafe® couvre la main-d'œuvre pendant la première année; après ce délai, des frais de service s'appliqueront à la réparation ou à l'échange du produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable et prendra automatiquement fin si l'acheteur original du produit revend l'appareil PetSafe® ou vend la propriété sur laquelle le dispositif PetSafe® est installé. **Si un défaut est détecté, ces modalités constituent votre unique recours.**

UTILISATION APPROPRIÉE DU PRODUIT : ce système est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux de compagnie; n'utilisez pas ce produit à d'autres fins. Il se peut cependant que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. **Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce produit si votre animal est agressif.** Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié avant toute utilisation. Veuillez vous reporter aux instructions pour obtenir des renseignements supplémentaires importants.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS : cette garantie limitée non transférable dégage PetSafe® de toute responsabilité relative aux défaillances, aux défauts ou aux dommages causés par des situations ou des évènements survenus en dehors des conditions normales d'utilisation dans un domicile, notamment l'utilisation commerciale, l'usage abusif, les mauvais traitements, la négligence, la mauvaise

installation ou l'installation non conforme aux instructions de PetSafe®, l'utilisation d'accessoires d'une marque différente, les chocs exercés par d'autres objets, les catastrophes naturelles, l'utilisation anormale ou inappropriée, l'entreposage inadéquat, la tentative de réparation par une personne ne travaillant pas pour PetSafe®, les accidents, les modifications, les défauts ou les défaillances des surfaces sur lesquelles le produit PetSafe® est installé, les décolorations ou les autres dommages causés par la pollution, la lumière du soleil ou par d'autres conditions ambiantes, la moisissure, la saleté, le mildiou ou l'exposition aux produits chimiques dangereux et toute autre cause n'impliquant pas de défaut du produit PetSafe®. De plus, cette garantie limitée non transférable ne couvre pas les dommages ou les défauts du produit causés par l'animal.

En aucune situation PetSafe® ne sera tenue responsable des frais de main-d'œuvre externe ou des dépenses, quelles qu'elles soient, relativement au retrait, à la réparation ou à l'installation des composants d'origine ou de rechange.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT : veuillez enregistrer votre produit dans un délai de 30 jours suivant l'achat à l'adresse www.GuardianPet.net. Il se peut que l'on vous demande une preuve d'achat pour que votre produit soit couvert au titre de la garantie. Veuillez conserver ces renseignements dans un endroit sûr.

DÉPOSER UNE DEMANDE AU TITRE DE LA GARANTIE : pour obtenir un service au titre de la garantie, appelez le centre de service à la clientèle de PetSafe® au 1-866-381-2785.

Conformément à la présente garantie limitée non transférable, PetSafe® remplacera chaque pièce par une nouvelle pièce ou par une pièce remise à neuf. Cette garantie limitée non transférable s'appliquera ensuite à la pièce remise à neuf ou à la nouvelle pièce pendant la période restante de la garantie originale.

EXCLUSIONS : L'ÉCHANGE DE PIÈCES EFFECTUÉ AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE CONSTITUE L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LA MAIN-D'ŒUVRE UTILISÉE POUR LE RETRAIT DE LA PIÈCE OU L'INSTALLATION D'UNE PIÈCE DE RECHANGE OU REMISE À NEUF.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PetSafe® DÉCLINE ET EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PetSafe® DÉCLINE ET EXCLUT ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU À TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT OU RELATIF À CEUX-CI, OU EN CAS D'INFRACTION AUX GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, DE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. L'ACHETEUR ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET LES RISQUES RELATIFS À L'UTILISATION OU À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT. PetSafe® N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE NI AUCUN REPRÉSENTANT À PROPOSER UNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

DE PLUS, PetSafe® NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES PERTES, DES DOMMAGES OU DES BLESSURES DÉCOULANT D'UN RETARD DE LIVRAISON DES PIÈCES DE RECHANGE OU DE TOUTE NON-EXÉCUTION DE LA PART DE PetSafe® DES TRAVAUX DE RÉPARATION EN RAISON DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE SA VOLONTÉ.

LOI APPLICABLE : la présente garantie limitée non transférable est régie par la loi de l'État du Tennessee aux É.-U. et par les lois des États-Unis d'Amérique, à l'exception des conflits de principes de lois. De plus, l'intégralité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue des présentes et ne s'applique pas à cette garantie limitée non transférable. La juridiction ayant compétence exclusive pour la résolution de tout litige aux présentes sera celle des tribunaux du comté de Knox, dans l'État du Tennessee.

Ces garanties vous accordent des droits spécifiques reconnus par la loi, et il se peut que vous ayez d'autres droits selon l'État dans lequel vous résidez. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il se peut donc que les limitations ou les exclusions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas à vous.

Español


Gracias por elegir a Guardian®. Nuestra misión es ser la marca en la que más confíen los dueños de mascotas. Deseamos garantizar la seguridad de su mascota ofreciéndole las herramientas y técnicas que necesita para adiestrarla correctamente. Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), al 1-800-457-3911 (Canadá) o visite nuestro portal en www.guardianpet.net. Para recibir el mejor servicio en virtud de la garantía limitada, sírvase inscribir su producto en www.guardianpet.net, en el plazo de 90 días de la compra. Al inscribir su producto, usted podrá disfrutar de la garantía completa del mismo y, si necesita llamar al Centro de atención al cliente, lo podremos atender con mayor rapidez. Además, no necesitará guardar su recibo de compra ya que el hecho de inscribirse sirve como comprobante de la compra. Y, lo más importante, Guardian® nunca divulgará ni venderá sus valiosos datos personales a nadie.

Cómo funciona el sistema

Guardian® Underground Fence® ha demostrado ser un sistema seguro, cómodo y eficaz para el control de mascotas de más de 8 libras. El sistema funciona enviando una señal de radio desde el transmisor de la cerca a través de un cable de delimitación de hasta 2000 pies de largo. Para cerrar el área permitida a la mascota, el cable de delimitación se puede enterrar o fijar a algún objeto fijo. Durante el adiestrameinto de la mascota, esta área se delimita provisionalmente mediante banderillas de control, para dar una pista visual a la mascota. La mascota debe llevar un collar receptor con contactos largos que toquen la piel de su cuello y, una vez adiestrada, se le puede permitir deambular libremente por el área permitida. Cuando la mascota entra en la zona de advertencia, el collar receptor emite un sonido de advertencia. Si la mascota permance en la zona de corrección estática, se le envía una señal de corrección estática a través de los puntos de contacto, para atraer su atención hasta que regrese al área permitida.


Prepare el collar receptor

El collar receptor trae instalados puntos de contacto cortos. Use puntos de contacto largos para mascotas con pelo largo y grueso. Apriete los puntos de contacto con la herramienta lumínica de prueba, dándole media vuelta más allá del punto de ajuste a mano (**A**). Verifique el ajuste todas las semanas. Antes de introducir las pilas, limpie el borde externo de la tapa del recinto de pilas con un paño limpio, para eliminar toda suciedad o residuo.



Cómo poner y quitar la pila

1. Con el borde de la herramienta lumínica de prueba, gire la tapa del recinto de pilas en sentido contrario a las agujas del reloj, como se ilustra (**B**).
2. Instale las dos (2) pilas de 3 voltios, con el polo positivo (+) orientado hacia fuera, el negativo (-) orientado hacia el interior de la unidad de pilas (**C**). Coloque la pila inferior de 3 voltios debajo del contacto positivo de la pila. Inserte la pila superior de 3 voltios contra el contacto positivo de la pila (**D**).
3. Vuelva a colocar la tapa del recinto de pilas usando el borde de la herramienta lumínica de prueba, como se ilustra. Gire la tapa del recinto de pilas en el sentido de las agujas del reloj (**E**).




La duración de la pila depende de la frecuencia con que su mascota active el sistema y reciba la corrección estática. Revise el collar receptor todos los meses, para garantizar que las pilas funcionen correctamente.

El collar receptor de Guardian® Underground Fence® usa dos pilas de botón, de litio, de tamaño CR2032. Las pilas de repuesto se pueden adquirir en muchos establecimientos minoristas. Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canada) o visite nuestro portal en www.guardianpet.net, para ubicar una tienda en su zona.

Cómo graduar el nivel de corrección estática

Lea todos los pasos a seguir, antes de intentar ajustar el nivel de corrección estática.

1. Con las pilas instaladas, oprima el botón de nivel de corrección y suéltelo cuando la luz indicadora del receptor se encienda (**F**).
2. La luz indicadora del receptor parpadeará el número de veces correspondiente al nivel de corrección estática (**F**).
3. Aumente el nivel de corrección estática, oprimiendo y soltando el botón de nivel de corrección a los 5 segundos de los destellos anteriores.



El nivel de corrección estática aumenta de 1 a 3. Si se oprime el botón de nivel de corrección mientras el collar receptor está en el nivel 3, el collar receptor volverá al nivel 1. Consulte la tabla de funciones y respuestas para elegir el nivel de corrección estática más apropiado para su mascota.

La luz indicadora del receptor actúa como un indicador de carga de la pila. Cuando la pila necesita un recambio la luz parpadea cada 5 segundos. Pruebe el collar receptor al menos una vez al mes, para verificar que esté funcionando correctamente. Verifique que el mismo pueda activar el cable de delimitación.

Protección contra corrección excesiva

En el poco probable caso de que su mascota se “paralice” en la zona de corrección estática, esta característica permite limitar la duración de la corrección estática a 30 segundos. El sistema bloquea toda corrección estática hasta que la mascota sale de la zona.

Tabla de funciones y de respuestas


Nota: Comience el adiestramiento con el nivel 2 de corrección estática y auméntelo únicamente si la mascota no reacciona a la misma.


Respuesta de la luz indicadora	Nivel de corrección estática	Función del collar receptor	Temperamento de la mascota
1 destello	1	No hay corrección estática, sólo señal acústica	
2 destellos	2	Corrección estática baja	Tímido
3 destellos	3	Corrección estática alta	Muy enérgico
Parpadea una vez cada 5 segundos	Pila con poca carga		

Ajústele el collar receptor a la mascota


Importante: La colocación y el calce correctos del collar receptor son muy importantes para que el adiestramiento sea eficaz. Los puntos de contacto largos deben hacer contacto directo con la piel debajo del cuello de la mascota.


Siga los pasos que se indican a continuación para garantizar un ajuste correcto:





1. Retire y deseche la etiqueta de seguridad de Guardian® (**G**).
2. Verifique que no haya una pila instalada en el collar receptor.
3. Para comenzar, ponga a la mascota en una posición cómoda (**H**).
4. Póngale el collar receptor a la mascota de manera que el logotipo de "Guardian® by PetSafe®" quede orientado hacia la barbilla de la mascota. Centre los puntos de contacto debajo del cuello de la mascota, de modo que toquen la piel. Si su mascota tiene un pelaje largo o grueso, use los puntos de contacto largos que se suministran, para que pasen a través del pelo. *Nota: En ocasiones, es necesario recortar el pelo de la mascota en el área que rodea los puntos de contacto para asegurarse de que haya un buen contacto.*
5. Verifique el ajuste del collar receptor, introduciendo un dedo entre el extremo de un punto de contacto y el cuello de la mascota. Debe quedar ceñido, pero no demasiado apretado (**I**).
6. Déjele el collar puesto al perro por unos minutos y, luego, pruebe el ajuste otra vez. Vuelva a revisar el calce del collar receptor a medida que la mascota se vaya acostumbrando.






7. Una vez que logre el calce justo del collar, recorte el tramo sobrante de la correa, como se ilustra (**J**):
   a. Con un lapicero, marque la longitud deseada. Deje espacio suficiente si su mascota es joven o si tiene un pelaje grueso.
   b. Retire el collar receptor de su mascota y recorte el tramo sobrante.
   c. Antes de volver a colocar el collar receptor a la mascota, acerque una llama al borde del collar para sellarlo.

Importante: Para garantizar el uso cómodo, la seguridad y la efectividad del producto, verifique lo siguiente:


- **Durante las dos primeras semanas de adiestramiento, no deje puesto el dispositivo de adiestramiento a la mascota si no la está supervisando directamente.**
- **Verifique el ajuste del collar receptor para evitar que quede demasiado apretado. Usted debe poder meter un dedo entre el punto de contacto y la piel de su mascota.**
- **Nunca le deje puesto el collar receptor a la mascota por más de 12 horas consecutivas.**
- **Examine todos los días minuciosamente a su perro, para detectar cualquier signo de sarpullido o irritación de la piel.**
- **Si observa sarpullido o irritación, deje de usar el collar receptor durante unos días.**
- **Si el problema persiste por más de 48 horas, consulte al veterinario.**
- **Lave semanalmente el cuello de la mascota y los puntos de contacto con una toallita y jabón suave, y déjelos secar bien.**

Si no sigue las medidas anteriores, puede aparecer una condición denominada necrosis por presión, que consiste en la muerte de la piel debido al contacto excesivo y prolongado contra los puntos de contacto.


Cómo reensartar el collar



La hebilla deslizante impide que el collar se suelte.



Los dientes de la hebilla deben estar orientados hacia arriba. El collar se deslizará si no se ensarta adecuadamente.




Salida con la mascota fuera del área permitida

Importante: Quítele el collar receptor a la mascota y déjela en el área permitida.



Cuando la mascota ya conozca la zona de delimitación, no querrá cruzarla ni para salir de paseo ni para meterse en el carro.

Opción 1: Cambie el collar receptor por un collar regular. Meta a la mascota en un carro que se encuentre en el área permitida y salga manejando de la misma.



Opción 2: Cambie el collar receptor por un collar regular y una correa. Salga caminando del área permitida, llevando a la mascota y dándole órdenes como “OK” en lugares específicos de la zona de control (el confín de la entrada del garaje, la acera, etc.) Deje siempre el área permitida, llevando a la mascota con correa, en este lugar y la mascota asociará la salida del área permitida solamente con la correa puesta, sólo en este lugar y sólo con una persona. Es posible que, inicialmente, deba convencer a la mascota de dejar el área permitida mediante golosinas y muchos elogios.

Nota: También puede cargar a su mascota para sacarla del área.

Resolución de problemas


El collar receptor no emite señal acústica ni corrección	• Revise las pilas para verificar que se haya instalado correctamente. • Verifique que las dos luces del transmisor de la cerca se enciendan. Si no se encienden, realice la “prueba de circuito corto” (página 48).
El collar receptor suena, pero la mascota no reacciona a la corrección estática.	• Verifique que el nivel de corrección estática esté en nivel No. 2 ó No. 3. • Pruebe el collar receptor con la luz de prueba, mientras camina hacia el cable de delimitación. • Si la luz de prueba parpadea, verifique el ajuste del collar receptor. • Recorte el pelaje de la mascota en el sitio donde los puntos de contacto toquen la piel del cuello y/o cámbielos por los puntos de contacto largos. • Repita los pasos del proceso de adiestramiento, para consolidar el aprendizaje. • Para comprar un collar receptor de mayor potencia, llame al Centro de atención al cliente, al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
Para activar el collar receptor, es necesario sostenerlo sobre el cable de delimitación.	• Cambie las pilas. • Gire la perilla de ajuste de ancho de la zona de control en el sentido de las agujas del reloj, para aumentar la distancia desde el cable de delimitación que el collar receptor activa. • Si usa un circuito doble, asegúrese de que los cables de delimitación queden a una distancia de 3 a 5 pies entre sí. • Si todavía es necesario sostener el collar receptor sobre el cable de delimitación, realice la “prueba de circuito corto” (página 48).

Información adicional

- El sistema sólo se debe usar con mascotas saludables. Consulte con su veterinario si tiene dudas sobre el estado de salud de la mascota (medicinas, preñez, trastornos cardiacos, etc.).
- Este sistema no se debe usar con animales fieros o agresivos. Si su mascota puede constituir un peligro para los demás, **NO USE ESTE SISTEMA.** Si no está seguro de si su perro es o no agresivo, consulte con un veterinario o con entrenador calificado.
- Guardian® Underground Fence® sólo se debe usar en residencias particulares.
- La corrección estática atraerá la atención de la mascota, pero no le hará daño. Está diseñado para asustarlo, pero no para castigarlo.
- Pruebe el collar receptor al menos una vez al mes, para verificar que esté funcionando correctamente. Verifique que el mismo pueda activar el cable de delimitación. La duración de una pila regular es de 3 a 6 meses. La duración de la pila depende de la frecuencia con que se active el collar receptor.


Instrucciones de luz de prueba


1. Ponga el nivel de corrección en 2 o superior.
2. Sujete los electrodos en los puntos de contacto (**K**).
3. Camine hacia el cable de antena sujetando el collar receptor al nivel del cuello del animal doméstico hasta que la luz de prueba parpadee (**L, M**).



Guarde la luz de prueba para futuras comprobaciones.

Si la luz de prueba no parpadea, consulte la sección de “resolución de problemas” del manual o llame al Centro de asistencia al cliente.





Prueba de circuito corto

La prueba de circuito corto es una prueba simple para determinar si cada pieza componente (transmisor de la cerca, collar receptor y cable del límite) está funcionando correctamente.

La prueba de circuito corto es una prueba sencilla que sirve para determinar si cada componente (el transmisor de la cerca, el collar receptor y el cable de delimitación) funciona correctamente.

1. Desconecte el cable de delimitación.
2. Corte un tramo de cable de delimitación sin usar, de aproximadamente 10 pies, y conéctelo a los terminales del cable de delimitación.
3. Extienda el cable de delimitación en forma de círculo.
4. Gire la perilla de ajuste del ancho de la zona de control a la posición 10.
5. Si no se enciende la luz indicadora de circuito de delimitación, el transmisor de la cerca no está funcionando correctamente. Comuníquese con el Centro de atención al cliente al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).

6. Si la luz indicadora de circuito de delimitación se enciende, desconecte del terminal uno de los extremos del cable de delimitación.
7. Si la luz indicadora de circuito de delimitación no se apaga, debe cambiar el transmisor de la cerca. Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.), 1-800-457-3911 (Canadá).
8. Si la luz indicadora de circuito de delimitación no se apaga, vuelva a enchufar el cable de delimitación en su terminal.
9. Coloque los contactos de la luz de prueba en los puntos de contacto del receptor. Sostenga el collar receptor cerca del tramo de cable de 10 pies. El collar receptor debe sonar cuando esté a cerca de un pie de distancia del cable de delimitación. La luz de prueba debe parpardear a medida que se acerca el collar receptor al cable de delimitación.
10. Si el collar receptor no suena y la luz de prueba no parpadea, cambie las pilas del collar receptor. Si aún así no suena y la luz de prueba no parpadea, comuníquese con el Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) o al 1-800-457-3911 (Canadá).
11. Si el collar receptor suena, es posible que el cable de delimitación esté parcial o totalmente roto. Lea la sección "Cómo localizar una rotura en el cable".

Términos de uso y limitación de la responsabilidad

1. Términos de uso

Este producto se le ofrece a condición de que acepte, sin variaciones, los siguientes términos, condiciones y observaciones. El uso de este producto implica la aceptación de la totalidad de dichos términos, condiciones y observaciones.

2. Uso apropiado

Este producto se ha diseñado para adiestrar mascotas. Es posible que, dependiendo del temperamento de su mascota, este no sea el producto más adecuado a su caso. Le sugerimos que no use este producto si su mascota pesa menos de 8 libras o si es agresiva. Si no está seguro de que este sea un producto adecuado para su perro, consulte con el veterinario o con un entrenador calificado.

El uso apropiado incluye el leer completamente esta guía de uso del producto y todas sus advertencias.

3. Sobre el uso ilícito o prohibido

Este producto está diseñado para ser usado solamente con mascotas. Es un dispositivo de adiestramiento, cuyo fin no es causar daño, lesiones ni incitar la agresividad del perro. El uso de este producto de otra manera que no sea aquella para la cual fue diseñado puede conducir a la infracción de leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Radio Systems® Corporation se hará responsable por los daños directos, indirectos, punitivos, secundarios, especiales o derivados, ni por ningún tipo de daño que de cualquier manera surja o esté relacionado con el uso debido o indebido de este producto. El comprador asume todos los riesgos y toda la responsabilidad por el uso del mismo.

5. Modificación de los términos y condiciones

Radio Systems® Corporation se reserva el derecho a modificar los términos, las condiciones y observaciones según los cuales se ofrece este producto.

FCC/Conformidad de Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC para dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones se establecen con el objeto de ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando los equipos se usan en entornos residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse de conformidad con las instrucciones de esta guía, puede interferir negativamente en las comunicaciones radiales. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación dada. Si este equipo llega a ocasionar interferencia en la recepción de las señales de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir la inteferencia de alguna de las siguientes maneras:

- Reubicar la antena que está recibiendo la interferencia.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (EE. UU.) y al 1-800-457-3911 (Canadá).

Este equipo se conforma con las reglas de Canadá de la industria.
Este equipo cumple con la parte 15 de los reglamentos de FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no debe producir interferencia, y (2) el dispositivo debe ser capaz de aceptar cualquier tipo de interferencia, inclusive la que produzca efectos no deseados. Los cambios o modifi caciones que se hagan al equipo sin la autorización de Radio Systems® Corporation, pueden dar lugar a que se infrinjan los reglamentos de FCC y podría revocar el permiso del usuario para operar el equipo.

Advertencia

Guardian® Underground Fence® NO es una barrera física. El sistema se ha diseñado como medio de disuasión, para recordarle a la mascota mediante corrección estática que debe permanecer dentro del área establecida. Es importante consolidar el adiestramiento de la mascota, realizándolo de manera regular. Aunque el nivel de tolerancia a la corrección estática varía para cada mascota, Radio Systems® Corporation NO PUEDE GARANTIZAR que el sistema mantendrá a la mascota en todos los casos dentro de los límites establecidos. ¡No todas las mascotas se pueden adiestrar para que no crucen la zona delimitada! Por tanto, si usted tiene alguna razón para pensar que su mascota puede representar un peligro para sí misma y para los demás si no se le impide cruzar el área establecida, usted NO debe usar solamente Guardian® Underground Fence® para contener a la mascota. Radio Systems® Corporation NO asumirá responsabilidad por los daños materiales, las pérdidas económicas ni otros daños secundarios que se puedan derivar de la salida del animal del sistema.

Pila de perclorato

Producto con perclorato – es posible que se requieran técnicas especiales para su manipulación. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste.perchlorate.

Garantía Limitada Intransferible

QUÉ AMPARA LA GARANTÍA: Radio Systems® Corporation d/b/a PetSafe® (en lo adelante "PetSafe®") garantiza al consumidor y comprador minorista original, pero no a ningún otro comprador o dueño ulterior, que este producto electrónico de Guardian® no presentará defectos de materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años contados desde la fecha de la compra en el establecimiento minorista, siempre que se use para fines domésticos y en condiciones normales. Si el producto es reparado por el equipo de servicios al cliente de PetSafe®, PetSafe® no cobra por la mano de obra durante el primer año de posesión del producto. Luego del primer año, se aplica un cargo de servicio por la reparación o el cambio del producto. Esta garantía limitada es intransferible y queda anulada automáticamente si el consumidor y comprador minorista original vende el producto de PetSafe® o cede la residencia en la cual está instalado el producto. **Estos son los únicos recursos que se ofrecen en caso de defectos en el producto.**

USO ADECUADO DEL PRODUCTO: Este es un producto destinado únicamente al uso con animales domesticados; no lo use para ningún otro fin. Es posible que, dependiendo del temperamento de su mascota, este no sea el producto más adecuado a su caso. **Si su mascota es agresiva, le recomendamos que no use este producto.** Si no está seguro de que este sea un producto apropiado para su mascota, antes de usarlo, hable con el veterinario o con un entrenador certificado. Sírvase leer el manual de instrucciones, donde hallará información adicional de gran importancia.

QUÉ NO AMPARA LA GARANTÍA:Esta garantía limitada intransferible no ofrece protección contra, ni PetSafe® se hará responsable en virtud de la misma por las fallas, los defectos o los daños que surjan debido a eventos o circunstancias que no sean las normales del uso doméstico, lo que incluye pero no se limita a: el uso para fines comerciales, el mal uso, el maltrato, el abandono, la instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones de PetSafe®, el uso de accesorios no fabricados por PetSafe®, los golpes ocasionados por objetos extraños, los actos de fuerza mayor, el uso anormal o inadecuado, el almacenamiento inadecuado, los intentos de reparación por otra empresa que no sea PetSafe®, los accidentes, modificaciones, defectos en o fallas de la superficie sobre la cual se instale el producto de PetSafe®, la decoloración y otros

daños ocasionados por la contaminación, la luz solar, otras condiciones relacionadas con el medio ambiente, el moho, la suciedad, los hongos, o la exposición a sustancias químicas peligrosas y toda otra causa que no sea un defecto de fabricación del producto de PetSafe®. Asimismo, esta garantía limitada intransferible no ampara los daños ni los defectos de los productos ocasionados por ningún animal.

Bajo ninguna circunstancia, PetSafe® correrá con los costos de la mano de obra ni con cualesquier otros gastos relacionados con la remoción, reparación o instalación del producto original o de su(s) componente(s) de repuesto si estas no han sido realizadas por PetSafe®.

CÓMO INSCRIBIR EL PRODUCTO: Sírvase visitar www.GuardianPet.net en el plazo de treinta (30) días de la compra, para inscribir el producto. Es posible que, para recibir el servicio de garantía, deba presentar un comprobante de compra. Guarde esta información en un lugar seguro.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE LA GARANTÍA: Para recibir servicio en virtud de la garantía, llame al Centro de atención al cliente de PetSafe® al 1-866-381-2785 y solicite ayuda.

Conforme a esta garantía limitada intransferible, PetSafe® cambiará las piezas por piezas nuevas o reacondicionadas. La garantía limitada intransferible se aplicará a dicha pieza nueva o reacondicionada por el resto del período de vigencia de la garantía limitada intransferible original.

EXCLUSIÓN: SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE, EL CAMBIO ES EL ÚNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL CONSUMIDOR. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA REMOCIÓN O LA INSTALACIÓN DE LA PIEZA REPARADA O DE REPUESTO NO ESTÁ AMPARADO POR LA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. PetSafe® RENUNCIA A Y EXCLUYE, EXPRESAMENTE, TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO A TÍTULO ILUSTRATIVO, LAS GARANTÍAS SOBRE SU IDONEIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN O PARA SU USO

CON UN FIN PARTICULAR. PetSafe® NIEGA Y EXCLUYE, ADEMÁS, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS SECUNDARIOS, DERIVADOS, PUNITIVOS, DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O DE OTRA ÍNDOLE, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON LA COMPRA, EL USO O EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO, O POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER CONTRATO, etc. EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES POR EL USO O EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO. PetSafe® NO AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA O AGENTE A OTORGAR OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

ASIMISMO, PetSafe® NO SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES QUE SE PRODUZCAN DEBIDO A LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LAS PIEZAS DE REPUESTO O POR LA IMPOSIBILIDAD DE PetSafe® DE REALIZAR LAS REPARACIONES AMPARADAS POR LA GARANTÍA DEBIDO A CAUSAS FUERA DEL CONTROL DE PetSafe®.

LEYES APLICABLES: Esta garantía limitada intransferible se rige por la legislación del estado de Tennessee, Estados Unidos, y por las leyes de los Estados Unidos de América, excluyendo sus principios de derecho internacional privado. Además, por el presente queda excluida la aplicación a esta garantía limitada intransferible de todas las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para las ventas internacionales de mercancía. Toda causa deberá ser procesada en las sedes y bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales del condado de Knox, en Tennessee.

Estas garantías le otorgan derechos específicos. Es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de un estado a otro. En algunos estados no se permite la exclusión ni la limitación de daños secundarios o derivados, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas antes no se apliquen a su caso.

Radio Systems® Corporation
10427 Electric Avenue
Knoxville, TN 37932
1-866-381-2785 (US) / 1-800-457-3911 (Canada)
www.guardianpet.net
Covered by US Patents 6,921,089 and D575734.
Other patents pending. Canada Design Patent 118987
400-812-11/3